

vonder®

CAIXA PLÁSTICA COM RODAS CRV 0300

Caja plástica con ruedas



Imagem Ilustrativa/Imagem Ilustrativa

61.05.030.000



Manual de Instruções

Leia antes de usar

*Manual de instrucciones
Lea antes de usar*



1. DESCRIÇÃO GERAL

Maleta composta por 3 peças:



1. Tampa



2. Parte inferior



3. Parte superior

2. USO DA PARTE INFERIOR

Para usar a parte inferior como maleta avulsa, deve-se colocar a tampa e travar.



Fig. 1 – Parte inferior



1. Encaixe a tampa na base



2. Feche as travas laterais



3. Use a alça para transportar

3. UTILIZAÇÃO DA ALÇA PARA TRANSPORTE



ATENÇÃO: Manuseie com cuidado e siga rigorosamente as instruções abaixo para evitar danos ao produto.



1. Abra a alça de transporte



2. Puxe a alça e acione a trava



3. Alça travada



4. Libere a alça para retornar



5. Retorne a alça na posição inicial



6. Caixa superior com a alça na posição inicial

4. MONTAGEM DA MALETA COMPLETA



1. Posicione a parte inferior com as travas abertas e com tampa



2. Abra as travas inferiores da tampa superior



3. Para abrir, puxe as travas para fora



4. Posicione os encaixes



5. Feche as travas laterais



6. Caixa completa montada

